Інструкція користування
Розумна Wi-Fi розетка A1
NOUS

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**

В коробці
Розетка домашнього управління x 1
Посібник користувача x 1

1. Кнопка вмикання / вимкнення
2. Вогнестійкий матеріал
3. Вилка живлення
4. Панель розетки

Примітка. Кнопка вмикання І вимкнення може використовуватися як кнопка відновлення, тривале натискання може змінити швидкість мигання і відновить вашу смарт-розетку до заводських значень. Робіть це лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що хочете стерти всі налаштування.

Підключення розетки до мобільного додатку.

Легкий режим (рекомендуємо)
• Переконайтеся, що міні-розетка підключено до мережі, потім відкрийте додаток "NOUS Smart Home", торкніться пункту "ДОДАТИ ПРИСТРІЙ" або "+" у верхньому правому куті сторінки та виберіть " WiFi Socket;"
• Тривалим натисканням кнопки увімкнення/ вимикання пристрою протягом 5 секунд, поки індикатор швидко не згасне, перейдіть на сторінку "Додати пристрій", як зазначено вище;

• Переконайтесь, що індикатор швидко блимає та підтвердіть його в додатку.
• Виберіть локальний WIFI, введіть правильний пароль та підтвердіть його;
• Дочекайтеся успішної конфіг сніть "Готово".

Режим AP
• Будь ласка, перейдіть на "Режим AP", якщо підключення не вдалося в "Easy Mode". Режим AP знаходиться у правому верхньому куті сторінки "ДОДАТИ ПРИСТРІЙ".
• Довго натискайте кнопку увімкнення / вимикання, поки індикатор не почне повільно згасати;
• Переконайтеся, що індикатор блимає повільно, і підтвердіть його в додатку;
• Виберіть локальний WIFI та введіть правильний пароль та натисніть 'Підтвердити';
• Натисніть "Підключитися зараз", виберіть точку доступу WIFI, а потім поверніться до програми "NOUS Smart Home";
• Дочекайтеся успішної конфігурації та натисніть "Готово".

Примітка: якщо підключення не працює в режимі AP, перевірте, чи ваш маршрутизатор W-Fi дводіапазонний. Якщо це дводіапазонний Wi-Fi, введіть інтерфейс управління маршрутизатором, щоб розділити 2.4G та 5G Wi-Fi , а потім підключіть 2.4G Wi-Fi.

Інформація про безпеку
Пристрій рекомендується використовувати тільки в приміщенні та в сухому місці, розетку слід використовувати за призначенням розетки як зазначено в інструкції. Зверніться до продавця для заміни, якщо є якісь пошкодження, спричинені транспортуванням. Підключіть розетку належним чином та подалі від дітей. Будь ласка, підключіть розетку повністю, для безпечного використання. Не розбирайте та не збирайте розетку наново, інакше це може призвести до пошкодження виробу або призвести до небезпеки.

Використання Amazon Echo
Короткий посібник, що вам потрібно
Додаток Amazon Alexa APP & додаток NOUS Smart Home APP & Аккаунт
(Користувачам потрібно зареєструвати свій власний обліковий запис, обрати регіон як “Сполучені Штати”)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої з голосовим управлінням Amazon.
Порада: Перейменуйте пристрій після успішної конфігурації. Рекомендується використовувати просте ім'я. (Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову).

Встановіть свій спікер Echo від Alexa APP
• Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa
(якщо він не зареєстрований, спочатку зареєструйтеся);
Після входу в систему натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
• Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Ко ли з'явиться
наступна сторінка, довго натискайте маленьку крапку на
пристрої Echo, поки світло не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» в додатку.
Примітка. На даний момент додаток не може працювати одночасно з VPN програмами або клієнтами.
• Оберіть WIFI користувачів та зачекайте кілька хвилин.
• Після вступного відео, натисніть на наступний крок, ви перейдете на “Домашню сторінку” автоматично. Тепер Echo підключений до Alexa APP через WiFi

Увімкніть наш додаток Alexa APP

• Виберіть “Навички” на панелі параметрів, а потім на
панелі пошуку знайдіть “NOUS Smart Home”; У результатах пошуку виберіть “NOUS Smart Home”, а потім натисніть “Увімкнути”.
• Введіть ім'я та пароль користувача, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується тільки у Сполучених Штатах); Коли з'явиться наступне вікно, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язаний з обліковим записом NOUS Smart Home

Керування за допомогою голосу

Після попередньої операції ви можете керувати виробом за допомогою Echo
• Виявлення пристроїв: По-перше, користувачі повинні сказати Echo: “Echo (або Alexa), знайди мої пристрої.” Echo почне шукати пристрої, додані в додатку NOUS Smart Home, на показ результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути кнопку “Відкрити пристрої” в програмі Alexa APP, вона відобразить успішно знайдені пристрої.
Примітка: “Exo” - це одне з імен активації програми,
може бути будь-яке із цих трьох імен (Налаштування): Alexa / Echo /Amazon.
• Список команд, які підтримує додаток Користувач
може керувати пристроями за такими інструкціями, як
нижче: Alexa, увімкни [назва виробу]
Alexa, вимкни [назва виробу]
Увага: Назва пристрою повинна відповідати додатку “Nous Smart Home”

* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google